

VOLVO FH AERO



Trux[®]

SWEDISH TRUCK STYLING SINCE 1986

Trux Top-Bar G16-4
Trux Highway A16-5
Trux Sideline S-1



VOLVO FH AERO

Trux X-Bar H16-8
Trux U-Bar L16-3



Trux Hintere Top-Bar G16-3
Trux Adapterrohre E16-3



Trux Hintere Top-Bar G16-3
Trux Adapterrohre E16-2



Trux Top-Bar G16-6
Trux Offroad B16-5
Trux U-Bar L16-3



Trux Hintere Light-Bar P16-2



Trux Sideliner S-1

PRODUKTPALETTE

A16-5

Highway

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
150 mm
Gewicht: 52 kg



B16-5

Offroad

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
140 mm
Gewicht: 43 kg



G16-2

Top-Bar

Passt:
Schlafkabine
(SLP)

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 3,5 kg



G16-4

Top-Bar

Passt:
Glob (HSLP)
Glob XL (XHSL)

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 4 kg



G16-6

Top-Bar

Passt:
Schlafkabine
(SLP)
Glob (HSLP)
Glob XL (XHSL)

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 6,5 kg



G16-7

Top-Bar

Passt:
Schlafkabine
(SLP)

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 4,5 kg



G16-1

Hintere Top-Bar

Passt:
Schlafkabine
(SLP)

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 3 kg



G16-3

Hintere Top-Bar

Passt:
Glob (HSLP)
Glob XL (XHSL)

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 3,5 kg



E16-2

Adapterrohre

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 2,1 kg/paar
(Bild zeigt Adapterrohre
inkl. hintere Top-Bar)



E16-3

Adapterrohre

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 1,8 kg/paar
(Bild zeigt Adapterrohre
inkl. hintere Top-Bar)



H16-8

X-Bar

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Fahrzeugüberhang:
128 mm
Gewicht: 2,5 kg



L16-3

U-Bar

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 3,5 kg



P16-2

Hintere Light-Bar

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 2 kg



S-1

Sideliner

0-2 500 mm
S-2
2 501-5 000 mm

Größenbestellung pro
Paar



98186

Kabelsatz inkl. Volvo-An- schlußstecker

Passt:
Top-Bar G16-2
Top-Bar G16-4
Top-Bar G16-6

Für 2x Rundumkenn-
leuchte (nur für Fahr-
zeuge mit werkseitiger
Vorrüstung). Kabelfüh-
rung links.



98187

Kabelsatz inkl. Volvo-An- schlußstecker

Passt:
Top-Bar G16-2
Top-Bar G16-4
Top-Bar G16-6

Für 2x Rundumkenn-
leuchte (nur für Fahr-
zeuge mit werkseitiger
Vorrüstung). Kabelfüh-
rung rechts.



98188

Kabelsatz inkl. Volvo-An- schlußstecker

Passt:
Top-Bar G16-2
Top-Bar G16-4
Top-Bar G16-6

Für 4x Dachscheinwerfer
(nur für Fahrzeuge mit
werkseitiger Vorrüstung
SPOTP,R). Kabelfüh-
rung links.



DIE MONTAGEZEIT UMFASST NICHT DIE VERKABELUNG. DIE ANGEGEBENEN GEWICHTE
BEZIEHEN SICH LEDIGLICH AUF DEN LAMPENBÜGEL - ZUBEHÖR NICHT EINGESCHLOSSEN.
BILDER ENTHALTEN ZUSATZAUSSTATTUNG.

Trux®

SWEDISH TRUCK STYLING SINCE 1986