

VOLVO FH AERO



Trux[®]
Always in the frontline

Trux Top-Bar G16-4
Trux Highway A16-5
Trux Sideline S-1



VOLVO FH AERO

Trux X-Bar H16-8
Trux U-Bar L16-3



Trux bakre Top-Bar G16-3
Trux mellanrör E16-3



Trux bakre Top-Bar G16-3
Trux mellanrör E16-2



Trux Top-Bar G16-6
Trux Offroad B16-5
Trux U-Bar L16-3



Trux bakre Light-Bar P16-2



Trux Sideliner S-1

PRODUKTSORTIMENT

A16-5

Highway

Monteringstid:
Cirka 1 tim
Utstick från fordon:
150 mm
Vikt: 52 kg



B16-5

Offroad

Monteringstid:
Cirka 1 tim
Utstick från fordon:
140 mm
Vikt: 43 kg



G16-2

Top-Bar

Passar till:
Sovhytt (SLP)

Monteringstid:
Cirka 1 tim
Vikt: 3,5 kg



G16-4

Top-Bar

Passar till:
Glob (HSLP)
Glob XL (XHSL)

Monteringstid:
Cirka 1 tim
Vikt: 4 kg



G16-6

Top-Bar

Passar till:
Sovhytt (SLP)
Glob (HSLP)
Glob XL (XHSL)

Monteringstid:
Cirka 1 tim
Vikt: 6,5 kg



G16-7

Top-Bar

Passar till:
Sovhytt (SLP)

Monteringstid:
Cirka 1 tim
Vikt: 4,5 kg



G16-1

Bakre Top-Bar

Passar till:
Sovhytt (SLP)

Monteringstid:
Cirka 0,5 tim
Vikt: 3 kg



G16-3

Bakre Top-Bar

Passar till:
Glob (HSLP)
Glob XL (XHSL)

Monteringstid:
Cirka 0,5 tim
Vikt: 3,5 kg



E16-2

Mellanrör

Monteringstid:
Cirka 0,5 tim
Vikt: 2,1 kg/par
(bild visar mellanrör
samt bakre Top-bar)



E16-3

Mellanrör

Monteringstid:
Cirka 0,5 tim
Vikt: 1,8 kg/par
(bild visar mellanrör
samt bakre Top-bar)



H16-8

X-Bar

Monteringstid:
Cirka 0,5 tim
Utstick från fordon:
128 mm
Vikt: 2,5 kg



L16-3

U-Bar

Monteringstid:
Cirka 1 tim
Vikt: 3,5 kg



P16-2

Bakre Light-Bar

Monteringstid:
Cirka 0,5 tim
Vikt: 2 kg



S-1

0-2 500 mm

Sideliner

Måttbeställs per par

S-2

2 501-5 000 mm



98186

Passar till:
Top-Bar G16-2
Top-Bar G16-4
Top-Bar G16-6

Kabel med Volvokontakt

För 2 varningsljus (kräver
förberedelse på bil).
Kabelgång vänster



98187

Passar till:
Top-Bar G16-2
Top-Bar G16-4
Top-Bar G16-6

Kabel med Volvokontakt

För 2 varningsljus (kräver
förberedelse på bil).
Kabelgång höger



98188

Passar till:
Top-Bar G16-2
Top-Bar G16-4
Top-Bar G16-6

Kabel med Volvokontakt

För 4 extraljus (kräver
förberedelse (SPOTPR) på
bil). Kabelgång vänster.



MONTERINGSTIDEN ÄR EXKLUSIVE KABELDRAGNING. DE ANGIVNA VIKTERNA GÄLLER ENDAST PRODUKTEN - EJ EVENTUELLA TILLBEHÖR

Trux®
Always in the frontline